



ドレインバック DV2P-56



使い方がいろいろ

水も汚水も
運ぶ必要なし!

ドレインバック自動汚水回収マシンは自動的に水が流れます。きれいな水も汚水も運ぶ必要はありません。適切な排水溝上（トイレ、シャワー、浴槽、その他屋外の法律で認められている場所）に設置してください。前もって設定したレベルに水位が達すると自動的に水が流れます。

警告：可燃性の液体をドレインバックシステムで絶対にバキュームしないでください。



輸入・販売・技術提供
ビーフューチャー株式会社

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上3-15-34
Tel : 072-654-8706 Fax : 072-653-6152
www.b-future.jp info@b-future.jp


ドレインバック DV2P-56 マニュアル

ドレインバック自動汚水回収マシンは自動的に水が流れます。きれいな水も汚水も運ぶ必要はありません。適切な排水溝上（トイレ、シャワー、浴槽、その他屋外の法律で認められている場所）に設置してください。前もって設定したレベルに水位が達すると自動的に水が流れます。
警告：可燃性の液体をドレインバックシステムでバキュームしてはいけません。

ワット	クロスフロー 精密ろ過	L/S	モーター	H2O/mm		容量	重さ	
2880	200	90	2(3ステージ)	137	3484	5ガロン	22.7ℓ	24.9kg

セットアップ

- トイレや適切な排水位置にユニットを固定します。
- 110V15A のコンセントにプラグを差します。
- 水ホースをお湯が出る蛇口につなぎます。
- バキュームホースをドレインバックユニットに繋がめます。
- 水ホースとバキュームホースをウォンドに繋がめます。



15 リットル～25 リットルの液体をユニット内に溜めた後、自動的に流します。その後自動的に溜めた水の排出を停止します（5秒～15秒）。その後また自動的に液体を溜め始めます。

ドレインバック自動エクストラクター・カーペット洗浄マシンは自動で排水します。このマシンで、清水を運び汚水を排出する手間を無くすことができます。トラックマウントと併用することでタンクの準備や排水の手間を省くことができます。

ドレインバックには水やその他の液体を適切に排出できる場所が必要です。ドレインバックは自動排水構造で、設定されたレベルに到達すると、自動で水を溜め排水します。

一般的に排水できる場所として挙げられるのは、トイレ便器、シャワー、浴槽、床の排水溝、許可されている屋外です。

使い方と役に立つ情報

ドレインバック自動エクストラクター・カーペット洗浄マシンは、時間と労力を節約するように設計されています。この特性が十分に発揮されるよう、ドレインバックは作業場所の一番真ん中に来るように設定してください。複数階のビルで使用する際は、一番下層階に排水場所を設定してください。

